

REVENIR SUR LA CENTRALE AGILITY



Comment exploiter les caméras RISCO ?

- Les caméras permettent la visualisation en temps réel, avec ou sans NVR
- Caméras + NVR = Enregistrement et relecture d'images
- Caméras sans NVR = Levée de doute visuelle lors l'une alarme
- Caméras avec carte SD (non fournie) sans NVR = Enregistrement de mini-séquences vidéo



ENREGISTREURS NVR



CAMÉRAS IP FILAIRES



CAMÉRAS IP SANS FIL



DOMOTIQUE



UTILISATEUR



Solution Smart Home



Disponible en kits SmartHome :  
RH250A004EUA RH250A005EUA

- Lumières Allumées
- Porte de garage Verrouillée
- Chauffe eau Allumé
- Porte d'entrée Verrouillée
- Machine à café Allumée
- Chauffage Allumé
- Alarme intérieure Désarmée

Centre de réception d'alarmes Télésurveillance



Modes de programmations :

- Manuel : avec le clavier sans-fil
- En local : avec l'adaptateur USB/RS-232
- A distance par internet : avec les modules IP et/ou 3G et l'application Windows « Configuration Software »

INSTALLATEUR

LOGICIEL DE CONFIGURATION



CLOUD RISCO INSTALLATEUR



CALCULATEUR

Handy App

