

Comment calculer l'heure de fonctionnement du panneau central à partir d'une batterie externe ?

Mis à jour April 29, 2020

Divisez la capacité de la batterie externe par la consommation d'énergie du panneau central.

La consommation d'énergie du panneau central dépend principalement des modules de communication actifs – les valeurs moyennes sont indiquées dans le tableau :

Panneau central	Modules de communication actifs	Entrée de courant moyenne
Hub	GSM	42 mA
	Ethernet	80 mA
	GSM+Ethernet	90 mA
Hub Plus	GSM	35 mA
	Ethernet	72 mA
	GSM+Ethernet	93 mA
	Wi-Fi	20 mA
	Wi-Fi+GSM	42 mA
	Wi-Fi+Ethernet	80 mA
	Wi-Fi+GSM+Ethernet	96 mA
Hub 2	GSM	33 mA
	Ethernet	80 mA
	GSM+Ethernet	86 mA
ReX	—	20 mA

Par exemple, lorsqu'il est connecté à une batterie de 40A·h, le Hub 2 – avec un module GSM actif uniquement – fonctionnera environ 1200 heures (40A·h / 0,033A).

