



































## Agility 4

# Guide Rapide d'Utilisation


















Ce guide de démarrage rapide décrit les principales actions utilisateur. Pour obtenir la version complète du manuel utilisateur, rendez-vous sur notre site web : [www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)

Armement Total	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li> </ul>	 Appuyez sur 
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b>.</li> </ul>
 <p><b>[Application Web]:</b> Cliquez sur <b>Armement Total</b></p>	 <p><b>[SMS]:</b> Entrez <b>Code + A</b> Exemple, <b>1234A</b></p>
 Appuyez sur 	 <p><b>[Appli. Smartphone]:</b> Appuyez sur .</p>

## Armement Partiel






 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li> </ul>	 <p>Appuyez sur </p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b>.</li> </ul>
 <p><b>[Application Web]:</b> Cliquez sur <b>Armement Partiel</b>.</p>	 <p><b>[SMS]:</b> Entrez le Code + P Exemple, 1234P</p>
 <p>Appuyez sur </p>	 <p><b>[Appli. Smartphone]:</b> Appuyez sur </p>

## Armement par Partition

 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total () ou Partiel ()</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total () ou Partiel () , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total () ou partiel ()</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total () ou partiel () , puis entrez le <b>code</b>.</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total () ou Partiel ()</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total () ou Partiel () , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li> </ul>	 <p><b>[SMS]:</b> Entrez <b>code + A</b> (Total) ou <b>P</b> (Partiel), puis entrez le numéro de Partition (1-3). Exemple: 1234P3</p>
 <p>Armement Partition (Total ou Partiel) via l'application Smartphone</p>	

## Exclusion rapide de zone








Appuyez sur  et entrez le code, dans **Activités** appuyez sur , dans **Exclusion Zone** appuyez sur , naviguez dans la liste des zones, et pour chaque zone, définissez O/N en utilisant , puis appuyez sur  pour confirmer.



Exclusion rapide via l'application Smartphone.



Appuyez sur  et entrez le code, dans **Activités** appuyez sur , dans **Exclusion Zone** appuyez sur , naviguez dans la liste des zones, et pour chaque zone, définissez O/N en utilisant , puis appuyez sur  pour confirmer.



[SMS]: Entrez le Code + B + numéro de zone.

## Désarmement du Système




Appuyez sur  suivi du **code** ou du **tag de proximité**.




Appuyez sur  suivi du **code** ou du **tag de proximité**.



Appuyez sur 





Appuyez sur 



[Application Web]: Cliquez sur **Désarmer**, puis entrez le **code utilisateur**.



- ❖ **Mode rapide:** Appuyez sur 
- ❖ **Mode sécurisé:** Appuyez sur , puis entrez le **code**.




[SMS]: Entrez le **code + D**  
Exemple: 1234D




[Appli. Smartphone]: Appuyez sur .

## Désarmement Partition




Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur . Entrez le **code** ou utilisez le **tag de proximité**.




Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur . Entrez le **code** ou utilisez le **tag de proximité**.



Appuyez sur  (Toutes les partitions assignées au bouton seront désarmées)





Appuyez sur  (Toutes les partitions assignées au bouton seront désarmées)




Désarmement Partition via l'application Smartphone.



❖ **Mode rapide:** Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur .

❖ **Mode sécurisé:** Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur , puis entrez le **code**.





[SMS]: Entrez **code + D + N° de partition (1-3)**. Exemple: 1234D2

## Voir / Entendre l'état du système



NOTE: Appui court pour affichage LCD uniquement, ou appui long pour l'affichage + annonce.

❖ **Mode rapide:** Appuyez sur  

❖ **Mode sécurisé:** Appuyez sur  , puis entrez le **code** ou utilisez le **tag de proximité**.




Voir l'état du système via l'application Smartphone.



NOTE: Appui court pour affichage LCD uniquement, ou appui long pour l'affichage + annonce.

❖ **Mode rapide:** Appuyez sur 

❖ **Mode sécurisé:** Appuyez sur , puis entrez le **code** ou utilisez le **tag de proximité**.



[SMS]: Entrez **code + ST**

## Voir la dernière Alarme



Appuyez sur  pendant 2 secondes.



Voir la dernière alarme du journal des événements via l'application **Smartphone**.







Appuyez sur  pendant 2 secondes.






[SMS]: Entrez **code + AL**

## Alarme Panique

Appuyez sur  et  simultanément.


Appuyez sur  et  simultanément.

Appuyez sur  et  simultanément.





Appuyez sur  et  simultanément.

Appuyez sur le **petit bouton** (si défini par l'installateur)




## Autres opérations au clavier LCD

**Désarmement sous contrainte** Appuyez sur , puis entrez le **code contrainte**.

**Alarme Incendie** Appuyez sur  et  (LCD) simultanément 2 secondes /  
Appuyez sur  et  (Panda) simultanément 2 secondes.


**Alarme Médicale/Urgence** Appuyez sur  et  (LCD) simultanément 2 secondes /  
Appuyez sur  et  (Panda) simultanément 2 secondes.




**Carillon Système On/Off** Appuyez sur  pendant 2 secondes.

**Contrôle de Sorties** Appuyez sur , , ou  (défini par l'installateur) pendant 2 secondes.

**Réveil Clavier** Appuyez sur  ←

**Volume haut-parleur principal centrale** Appuyez sur  pendant 2 secondes.

Sélectionnez le niveau de volume (0-4), puis appuyez sur .












**Changement de langue clavier et centrale** Appuyez sur  ← et  simultanément pendant 2 secondes.  
Faites défiler pour sélectionner la langue, puis appuyez sur .

## Commandes SMS supplémentaires

**Inclure Zone:** Code + UB + numéro de Zone






**Activer Sortie:** Code + SPON + numéro de SP

**Désactiver Sortie:** Code + SPOFF + numéro de SP






Notifications événements / Commandes Téléphone*		
<b>Réception d'un appel:</b>		<b>Menu d'Acquittement</b>
1. Décrochez le téléphone et "Allo" ou appuyez sur # ; Vous entendrez un message d'annonce de l'évènement.		❖ <b>Acquitter le message:</b> Appuyez sur 1
2. Acquitez l'évènement (Voir menu d'Acquittement).		❖ <b>Acquitter et arrêter tous les appels:</b> Appuyez sur 2 + Code + #.
		❖ <b>Aller au menu de commande:</b> Appuyez sur 3 + Code + #
		❖ <b>Ecouter et Parler:</b> Appuyez sur 6
		❖ <b>Répéter le message évènement:</b> Appuyez sur #
		❖ <b>Répéter le menu d'acquiescement:</b> Appuyez sur *
Indications sonores		
<b>Alarme intrusion</b>	Bips rapides continus.	
<b>Alarme incendie</b>	Bips rapides en quinconce	
<b>Délai de sortie</b>	Bips lents jusqu'à la fin du délai de sortie	
<b>Délai d'entrée</b>	Bips lents jusqu'à la fin du délai d'entrée	
<b>Confirmation de commande</b>	Tonalité d'une seconde	
<b>Rejet de commande</b>	3 bips rapides d'erreur	
<b>Acquittement sonore</b>	1 bip sirène: Système armé	
<b>Armement/Désarmement</b>	2 bips sirène: Système désarmé	
	4 bips sirène: Système désarmé après une alarme	
Indications LED (Clavier LCD sans fil Agility RW132KP)		
 <b>LED Alimentation (Verte)</b> On: Alimentation OK. Clignot. rapide: Défaut CA. Clignot. lent: Batterie basse.	 <b>Armé/Alarme (Rouge)</b> On: Système armé en total. Clignot. rapide: Alarme. Clignot. lent: Système en tempo de sortie.	 <b>LED Prêt (Verte)</b> On: Système prêt. Off: Zones ouvertes. Clignot. lent: Prêt à être armé avec une zone temporisée ouverte.
 <b>LED Défaut (Orange)</b> Clignot. rapide: Défaut. Off: Aucun défaut.	[Toutes les LEDs] <b>Mode Adressage:</b> Toutes les LEDs clignotent, l'une après l'autre.	 <b>LED Partiel (Rouge)</b> On: Système armé partiellement. Off: Système désarmé.
Indications LED (Clavier Panda sans fil RW332KP)		
 <b>LED Cloud</b> On: Système connecté au Cloud Clignot. lent: Défaut de connectivité au Cloud. Off: Aucune connexion Cloud	 <b>LED Armé/Alarme</b> On: Système armé. Clignot. rapide: Alarme. Clignot. lent: Système en tempo de sortie. Off: Système désarmé	 <b>LED Prêt</b> On: Système prêt. Off: Zones ouvertes. Clignot. lent: Prêt à être armé avec une zone temporisée ouverte.
 <b>LED Défaut</b> On: Défaut. Off: Aucun défaut.	 <b>LED Autoprotection</b> On: Zone/clavier/module en autoprotection. Off: Opération normale.	 <b>LED Partiel (Rouge)</b> On: Système armé partiellement ou zones exclues. Off: Aucune one exclue.

\* Non disponible en mode Cloud, sauf si un module de communication multi-socket est installé.

### Assigner et Editer les Codes Utilisateurs

1. Appuyez sur  et entrez votre **code**.
2. Allez jusqu'à l'option **Codes/Tags** et appuyez sur .
3. Allez jusqu'à l'option **Codes Utilisateurs** et appuyez sur .
4. Sélectionnez l'option **Nouveau/Changer** et appuyez sur .
5. Allez jusqu'au **numéro d'utilisateur** auquel vous voulez assigner un code utilisateur et appuyez sur .
6. Entrez le **nouveau code**.
7. Ré-entrez le **nouveau code** ; le système émet un bip et le message "Accepté" est affiché.
8. Répétez les étapes précédentes pour des codes supplémentaires.

### Assigner un Tag de proximité

1. Appuyez sur  et entrez votre **code**.
2. Allez jusqu'à l'option **Codes/Tags** et appuyez sur .
3. Allez jusqu'à l'option **Tags Proximité** et appuyez sur .
4. Sélectionnez l'option **Nouveau/Changer** et appuyez sur .
5. Allez jusqu'au **numéro d'utilisateur** auquel vous voulez assigner un **tag** et appuyez sur .
6. Dans les 10 secondes suivantes, présentez le tag à une distance de 1 à 2 cm des touches du clavier (clavier LCD) / à droite de l'afficheur LCD (Clavier Panda) ; un bip long indique que le tag a été enregistré.  
NOTE: Si le tag a déjà été enregistré, 3 bips se feront entendre et un message s'affiche.

### S'enregistrer sur RISCO Cloud

1. Allez sur [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com)
2. Modifiez la langue en **Français**, puis cliquez sur **S'enregistrer**.
3. Saisissez votre **nom et prénom**.
4. Entrez votre **adresse email** en tant qu'identifiant (nécessaire pour la première activation).
5. Définissez un **mot de passe** (minimum 6 caractères et au moins 1 chiffre), et confirmez-le.
6. Entrez les **15 chiffres du numéro ID** de la centrale situé sur le côté de la centrale, ou imprimé sur l'emballage de la centrale.
7. Complétez le formulaire d'enregistrement et validez en cliquant sur le bouton **S'enregistrer**.
8. Ouvrez l'e-mail reçu sur le compte e-mail que vous aviez défini comme nom de connexion à l'étape 4, puis cliquez sur le lien pour activer votre inscription sur le Cloud.

### Se connecter au RISCO Cloud / Accéder à l'application Web Utilisateur

1. Allez sur [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com)
2. Modifiez la langue en **Français**
3. Entrez votre **Identifiant** et **Mot de Passe** (Identiques à ceux fournis durant l'enregistrement).
4. Entrez le **code PIN** (Code utilisateur de l'Agility).
5. Cliquez sur le bouton **Connexion**.

### Application Smartphone iRISCO

Téléchargez l'application iRISCO depuis l'App Store ou le Play Store Android.

