



Armement Complet



- ❖ Mode rapide:
- ❖ Mode sécurisé: Code >



- ❖ Mode rapide:
- ❖ Mode sécurisé: > code ou tag de proximité



Armement total: Sécurité >



pour armer toutes les partitions, ou glisser la partition spécifique sous l'icône



- ❖ Mode rapide:
- ❖ Mode sécurisé: > code



Appuyez sur

Armement Partiel



- ❖ Mode rapide:
- ❖ Mode sécurisé: Code >



- ❖ Mode rapide:
- ❖ Mode sécurisé: > code ou tag de proximité



Armement total: Sécurité >



pour armer toutes les partitions, ou glisser la partition spécifique sous l'icône



- ❖ Mode rapide:
- ❖ Mode sécurisé: > code



Appuyer sur ou le bouton 4 (si défini par l'installateur)

Armement Partition et Groupe



- ❖ Armement complet - partition:
Code > > sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partition(s)
>
- ❖ Armement partiel - partition:
Code > > sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partition(s)
>
- ❖ Armement groupe: Appuyez sur la lettre du groupe



- Note:** Supporte jusqu'à 3 partitions. Ne supporte pas l'armement par groupe.
- Armement complet - partition:
 - Mode rapide: Numéro de partition >
 - Mode sécurisé Numéro de partition > > code ou tag de proximité
 - Armement partiel - partition:
 - Mode rapide: Numéro de partition >
 - Mode sécurisé: Numéro de partition > > code ou tag de proximité



Désarmement du système



Code >



> Code ou tag de proximité



Désarmement: Sécurité > >
code > Cliquez sur Désarmer



pour désarmer toutes les partitions,
ou glisser la partition spécifique sous

l'icône > entrez votre code



❖ Armement rapide:

❖ Mode sécurisé: > code



Désarmement: Appuyez sur

Désarmement Partition et Groupe



Désarmement partition: Code >

> sélectionnez **Tout** ou le(s)
numéro(s) de partition(s)

Désarmement groupe: Code >



Désarmement partition: Numéro de
partition >



> code

Désarmement sous contrainte



Code contrainte >

Note: La centrale est silencieuse
(pas de sirène)



> Code contrainte

Note: La centrale est silencieuse (pas de sirène)

Exclusion & Inclusion Zone



> code, ✓ > Allez sur le menu Activités, ✓ > Exclusion, ✓ > Zones, ✓
> Faites défiler pour sélectionner une option d'exclusion ou d'inculsiion, ✓.

Voir les Défauts Système



> code, ✓ > Défilez jusqu'au menu Voir, ✓ > Défaut, ✓ > Défilez pour voir
les défauts

Voir Dernière Alarme/Journal d'Evènements



> Code, ✓ > Défilez jusqu'à Journal d'évènements, ✓ > Défilez pour voir les
évènements

Voir l'Etat du Système



i pendant 2 secondes



❖ Mode rapide: pendant secondes

























❖ Mode sécurisé: pendant 2
secondes > code ou tag de proximité



❖ Mode rapide: pendant 2 secondes

❖ Mode sécurisé: pendant 2 secondes > code



Activation Sortie	
 <p>code, Défilez jusqu'au menu Activités, Contrôle Sortie, Entrez le numero de sortie à activer.</p> <p>Note: Si défini par l'installateur</p>	 <p>❖ Mode rapide: Appuyez sur bouton (1–3) pendant 2 secondes</p> <p>❖ Mode sécurisé: Appuyez sur bouton (1–3) pendant 2 secondes ➤ code ou tag de proximité</p> <p>Note: Si défini par l'installateur</p>
 <p>❖ Mode rapide: Appuyez sur bouton (1–3) pendant 2 secondes</p> <p>❖ Mode sécurisé: Appuyez sur bouton (1–3) pendant 2 secondes ➤ enter code.</p> <p>Note: Si défini par l'installateur</p>	
Activation Alarme Panique	
 <p>Appuyez sur  et  ensemble pendant au moins 2 secondes.</p>	 <p>Appuyez sur  et  ensemble pendant au moins 2 secondes.</p>
 <p>Appuyez sur  et  ensemble pendant au moins 2 secondes.</p>	
Alarme Incendie	
 <p>Appuyez sur  et  ensemble pendant au moins 2 secondes.</p>	 <p>Appuyez sur  +  ensemble pendant au moins 2 secondes.</p>
Alarme Médicale	
 <p>Appuyez sur  et  ensemble pendant au moins 2 secondes.</p>	 <p>Appuyez sur  +  ensemble pendant au moins 2 secondes.</p>
Commandes SMS	
<p>NOTES: Les commandes par SMS ne sont pas sensibles à la case. Un séparateur entre les mots n'est pas requis bien qu'il soit accepté. Ajoutez RP à la fin de votre SMS pour recevoir une réponse SMS de la ProSYS Plus, confirmant que la commande a été réalisée avec succès.</p>	
Armement complet: code + A (Exemple: 1234A)	Obtenir l'état du système: code + ST
Armement partiel: code + P	Exclure une zone: code + B + numéro zone
Armement groupe: code + G + sélectionnez groupe A--D	Inclure une zone: code + UB + numéro zone
Désarmement complet: code + D	Voir les dernières alarmes : code + AL
Armement partition: code + A + numéro partition	Modifier numéro SM: code + TELSM + numéro de série SM + NEW + new phone number
Armement partiel partition: code + P + numéro partition	Activer une sortie: code + SPON + numéro UO
Désarmement partition: code + D + numéro partition	Désactiver une sortie: code + SPON + numéro UO
	Obtenir le niveau de crédit SIM: code + CR



Indicateurs LED – Elegant Keypad



LED Alimentation

Allumé: Alimentation OK.
Eteint: Pas d'alimentation secteur.
Clignotement rapide: Défaut Système
Clignotement lent: Système en mode programmation



LED Prêt

Allumé: Prêt à armer
Eteint: Pas prêt à armer
Clignotement lent: Prêt à armer avec zone
 Entrée/Sortie ouverte



LED Armement

Allumé: Système armé
Eteint: Système désarmé
Clignotement rapide: Alarme
Clignotement lent: Système en temporisation de sortie



LED Partiel/Exclusion

Allumé: Système armé en partiel / Zones exclues dans le système
Eteint: Pas de zone exclue



LED Sabotage

Allumé: Alarme sabotage
Eteint: Pas d'alarme sabotage



LED Incendie:

Allumé: Alarme incendie
Eteint: Pas d'alarme incendie
Clignotant: Problème incendie

Indicateurs LED – Télécommande bidirectionnel

Fonctionnement	LED*(envoi de commande)	LED* (État réception)
Armé en Totale	Vert	Rouge
Armé en Partiel	Vert	Orange
Désarmé	Vert	Vert
Alarme	Vert	LED clignotante

* Si la LED passe à l'orange, elle indique une pile faible.

Définitions des codes utilisateurs – Elegant Keypad

- Code maître (par défaut = 1234), ✓
- défilez jusqu'à **Codes/Tags** ▶ appuyez 2 fois sur ✓ .
- défilez jusqu'au numéro d'utilisateur à définir ▶ appuyez 2 fois sur ✓ .
- Entrer (ou entrer de nouveau) un code à 4–6 chiffres, ✓ ; le système bip et accepte le paramétrage.

Enregistrement sur le RISCO Cloud

- Une fois la communication avec le RISCO Cloud activée dans la centrale par l'installateur, allez sur www.riscocloud.com
- Modifiez la langue et sélectionnez **French (France)**, puis cliquez sur **S'enregistrer**.
- Saisissez votre **Nom et Prénom**.
- Entrez votre **Adresse Email** en tant qu'identifiant (nécessaire pour la première activation).
- Définissez un **Mot de Passe** (minimum 6 caractères et au moins 1 chiffre), et confirmez-le.
- Saisissez l'ID de la centrale à 15 chiffres, tel qu'il apparaît sur le carton livré avec la centrale ou fourni par votre installateur. Vous pouvez aussi le retrouver au clavier (voir le manuel Utilisateur complet ProSYS Plus).
- Remplissez le formulaire d'inscription et cliquez sur **S'enregistrer**.
- Pour terminer l'inscription ouvrez le message e-mail reçu sur le compte e-mail que vous avez défini en tant qu'identifiant lors de l'inscription.

Connexion à RISCO Cloud / Accession l'application utilisateur Web

- Allez sur www.riscocloud.com
- Saisissez votre Identifiant et votre Mot de passe (les mêmes que ceux fournis lors de l'enregistrement).
- Saisissez votre Code PIN (code utilisateur de la ProsysPlus).
- Cliquez sur **Connexion**.

Application Smartphone iRISCO

Téléchargez l'application iRISCO sur l'AppStore d'Apple ou le Playstore d'Android.

Pour plus d'informations voir le manuel utilisateur complet de la ProSYS Plus, disponible sur notre site web: www.riscogroup.com

© RISCO Group 2016. All rights reserved.