

LightSYS Air Guide d'utilisation rapide

| Armement complet (« total ») | | | |
|--|--|------------------------|---|
| | ★ Mode Rapide : ¹/₁. ★ Mode Haute sécurité : Code > ¹/₁ | - 00.00 .00 .00 | ★ Mode Rapide : ★ Mode Haute sécurité : ▶ code ou tag de proximité |
| | Armer complètement tout : Sécurité ➤ | | pour l'appliquer à toutes les partitions ou déplacez une partition spécifique vers la droite sous |
| 5'B 8 | Appuyez sur | | |
| Armeme | ent partiel (« partiel ») | r | |
| 100000 建築内 2000年 2000年 2000年 | * Mode Rapide : 🙆. | 100000 | ♦ Mode Rapide : . |
| 5. 3. 3. 5. 3. 4 | Mode Haute securite : Code Mode Haute securite : Code | 00 | Mode Haute sécurité : code ou tag de proximité |
| | Mode Haute securite : Code > ▲ Armer partiellement tout : Sécurité > appuyez sur | | Mode Haute sécurité : code ou tag de proximité pour l'appliquer à toutes les partitions ou déplacez une partition spécifique vers la gauche sous |

Pour plus d'informations sur les bureaux, les distributeurs et la gamme complète de produits RISCO Group, rendez-vous sur le site riscogroup.com.





| Affichag | e de l'état du système |
|--|--|
| 10000 angles | Mode Rapide : #? pendant 2 secondes |
| | ♦ Mode Haute sécurité : #? pendant 2 secondes > code ou tag de proximité |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Appuyez sur 🖉 🗊 |
| 5° & 8 * | Appuyez sur 🗡 |
| Activatio | on de Sortie |
| | ♦ Mode Rapide : Appuyez sur le bouton (1-3) pendant 2 secondes ♦ Mode Haute sécurité : Appuyez sur le bouton (1-3) pendant 2 secondes ▶ code ou tag de proximité. Remarque : À définir par l'utilisateur. |
| | $\begin{array}{c} \clubsuit \\ \leftarrow & \\ \hline & \\ & \\$ |
| Activatio | on d'une alarme panique |
| ···································· | Appuyez simultanément sur ^E et ^E pendant au moins 2 secondes |
| 3 ¹ 8 8 * | Appuyez simultanément sur 🗗 et 🗗 |
| Activatio | on d'une alarme incendie |
| 建一次 建建之一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一 | Appuyez simultanément sur 4 et 6 pendant au moins 2 secondes |
| Activatio | on d'une alarme d'urgence |
| ····································· | Appuyez simultanément sur 🕐 et 🧐 pendant au moins 2 secondes. |

| Commandes SMS | | |
|---|---|--|
| REMARQUES : les termes de commande ne sont pas sensibles à la casse. Il est possible d'utiliser un séparateur entre les termes de commande, bien que cela soit facultatif. Pour recevoir une réponse de confirmation, ajoutez RP à la fin d'une commande SMS. | | |
| Armer complètement : code + A (exemple : 1234A) | Obtenir l'état du système : code + ST | |
| Armement partiel : code + H | Exclure zone : code + B + numéro de zone | |
| Armement par groupe : code + G + | Inclure zone : code + UB + numéro de | |
| sélectionner le groupe AD | zone | |
| Désarmer complètement : code + D | Afficher la dernière alarme : code + AL | |
| Armement par partition complet : code + A : + numéro de partition | Modifier numéro SM : code + TÉLÉPHONE SUIVEZ- MOI + | |
| Armement par partition partiel : code + H : + numéro de partition | numéro de série SM + NOUVEAU + nouveau numéro de téléphone | |
| Armement complet/partiel de plusieurs partitions : code + A/H : + numéro de partition A, + numéro de partition B, + numéro de partition C, etc. | Activer une sortie: code + UOON + numéro de sortie | |
| Désarmement par partition : code + D : + numéro de partition | Désactiver une sortie : code + UOOFF + numéro de sortie | |
| Désarmement de plusieurs partitions : code + D : + numéro de partition A, + numéro de partition B, + numéro de partition C, etc. | Obtenir le niveau de crédit SIM : code + CR | |

| Voyants d'état de la centrale | | | €) 1)/2 1) |
|-------------------------------|---------|----------------------------|---|
| | Couleur | État | État |
| U Voyant d'alimentation | Vert | Allumé | Alimentation correcte |
| | Rouge | Allumé | Erreur secteur |
| | Orange | Allumé | Erreur batterie |
| <u>م</u> /ج | Rouge | Allumé | Système armé (complètement ou partiellement) |
| | | Clignotement rapide | Alarme |
| | | Clignotement lent | Le système est en mode Temporisation de sortie |
| Vovant d'état | Vert | Allumé | Système prêt |
| voyant d etat | | Clignotement lent | Système en mode Temporisation d'entrée/de sortie avec porte avant ouverte |
| | | Éteint | Système non prêt pour l'armement |
| | Orange | Allumé | Erreur système |
| Voyant de communication | Vert | Allumé | Connecté via le cloud |
| | | Clignotement lent | GSM/IP correct |
| | Orange | Clignotement lent | Erreur GSM/IP |
| Tous les voyants | Vert | Clignotement séquentiel | Mode de détection sans fil |

| Voyants d'état de la centrale | | | с) В/а Ж |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| Tous les voyants | Orange | Clignotement lent | Mode de remplacement de la batterie (mode de service) |
| Tous les voyants | Vert | Clignotement lent | Système en mode Installation/système en mode Mise à jour |
| Tous les voyants | $Vert \rightarrow Rouge$ | Clignotement lent | Mode Point d'accès |
| Tous les voyants | Vert | Clignotement rapide | Mode de mise à jour des accessoires |

| Voyants à DEL – Télécommande bidirectionnelle | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------------|
| Opération | Commande d'envoi* | État de réception | |
| Armer complètement | Vert | Rouge | |
| Armer partiellement | Vert | Orange | |
| Désarmer | Vert | Vert | |
| Alarme | Vert | Voyant clignotant | |
| * Si le voyant | devient orang | e, cela indique | que la batterie est faible. |
| Définition des codes d'utilisateur – Clavier Panda | | | |
| 1. ℃Cod | le de responsa | ble général (pa | r défaut = 1234) 🗸 |
| 1. $\textcircled{0}$ pour accéder à Codes/Tags > appuyez deux fois sur \boxdot . | | | |
| 2. Dour a | 2. ♥ Dour accéder à l'utilisateur (numéro d'index) ≽ appuyez deux fois sur 🕅 . | | |

3. Saisissez (ou confirmez) un code de 4 à 6 chiffres 🐼 ; le système émet un bip sonore et l'indication ACCEPTÉ s'affiche

Inscription à RISCO Cloud

Remarque : avant de vous inscrire, contactez votre installateur pour vérifier si vous avez déjà été inscrit :

Si vous étiez déjà inscrit :

- a. Si vous êtes un utilisateur final de RISCO Cloud, acceptez l'invitation envoyée dans votre boîte de réception et connectez-vous à RISCO Cloud ou accédez à l'application utilisateur Web.
- b. Si vous n'êtes <u>pas</u> un utilisateur final de RISCO Cloud, acceptez l'invitation envoyée dans votre boîte de réception et suivez les instructions pour finaliser la création de votre compte.

Si vous n'étiez pas déjà inscrit :

- 1 Une fois l'application RISCO Cloud activée par l'installateur de votre système, accédez à <u>www.riscocloud.com</u> et appuyez sur **S'inscrire**.
- 2 Saisissez vos prénom et nom.
- 3 Saisissez votre **adresse e-mail** comme nom de connexion (requise lors de l'activation initiale).
- 4 Définissez un **mot de passe** (minimum 8 caractères, dont au moins une minuscule, une majuscule et un caractère spécial), puis confirmez-le.
- 5 Saisissez l'**ID de la centrale à 15 chiffres**, tel qu'il figure sur le carton livré avec la centrale. Vous pouvez également l'afficher sur le clavier (consultez le manuel d'utilisation du système LightSYS Air).
- 6 Remplissez le formulaire d'inscription, notamment les champs Nom du site, Fuseau horaire et ID de l'équipement, puis appuyez sur **Créer**.
- 7 Pour terminer l'inscription, ouvrez l'e-mail reçu sur le compte de messagerie que vous avez défini en tant que nom de connexion à l'étape 3, puis cliquez sur le lien pour activer votre inscription sur le cloud.

Connexion à RISCO Cloud/accès à l'application utilisateur Web

- 1 Rendez-vous sur le site <u>www.riscocloud.com</u>
- 2 Saisissez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe** (les mêmes que ceux fournis lors de l'inscription).
- 3 Cliquez sur Connexion.
- 4 Sélectionnez le site et saisissez le code PIN du système (code utilisateur).
- 5 Cliquez sur Connexion.

Application iRISCO pour smartphone

Téléchargez l'apsplication iRISCO pour smartphone sur l'App Store d'Apple ou Android Play Store.

Pour en savoir plus, consultez le Manuel d'utilisation du système LightSYS Air, disponible sur notre site **www.riscogroup.com**

© RISCO Group 2024. Tous droits réservés.