



Guide Rapide d'Utilisation

Merci d'avoir choisi le système de sécurité hybride LightSYS. Ce guide de démarrage rapide décrit les principales fonctions utilisateur de la LightSYS. Pour obtenir la version complète du manuel utilisateur, vous pouvez vous rendre sur notre site web *www.riscogroup.fr* ou *www.riscogroup.com*.

S'enregistrer sur RISCO Cloud (si activé)

L'enregistrement sur RISCO Cloud vous permet de surveiller et contrôler votre système LightSYS2 depuis n'importe où.

Note: l'enregistrement et la connexion de votre système sur www.riscocloud.com dépend de la programmation faite par votre installateur.

- 1. Aller sur www.riscocloud.com/register.
- 2. Saisissez votre nom et prénom.
- 3 Entrez votre adresse mail en tant qu'identifiant (nécessaire pour la première activation).
- 4 Définissez un mot de passé (minimum 6 caractères et au moins 1 chiffre), et confirmez-le.
- 5. Entrez les 15 chiffres du numéro ID de la central situé sur le coupon fourni avec la centrale ou donné par votre installateur (il est aussi visible au clavier comme décrit cidessous):
- 6. Complétez le formulaire d'enregistrement et validez en cliquant sur Register.
- 7. Pour compléter votre enregistrement, ouvrez le message email reçu sur le compte mail saisi en tant qu'identifiant.

Se connecter au RISCO Cloud

- 1. Allez sur www.riscocloud.com.
- 2. Choisissez la langue French.
- 3. Entrez votre Identifiant et Mot de Passe (identiques à ceux fournis durant l'enregistrement).
- 4. Entrez le code PIN (Code utilisateur LightSYS).
- 5. Cliquez sur VALIDER.





iRisco - Application Smarthpone RISCO

Les utilisateurs peuvent maintenant profiter de l'application smartphone iRISCO, pour contrôler facilement leur système LightSYS2, depuis n'importe où.

Téléchargez l'application iRISCO depuis l'App Store ou l'Android Play Store.

Trouver le numéro ID de la Centrale sur le clavier

- 1. Depuis l'affichage principal, appuyez sur 🔍
- 2. Entrez le code Responsable Général (code par défaut 1234) suivi par 🢷.
- 3. Naviguez jusau'à l'option "Voir" et appuyez sur 💷.
- 4. Naviguez sur l'option "Info Service" et appuyez sur 💷.
- 5. Naviguez sur l'option "ID Centrale" et appuyez sur (), les 15 chiffres de l'ID Centrale sont maintenant affichés.





Interface Utilisateur :

lavier LCD (432KP)
Armement Complet Code >
Armement Partiel Code > 🐨
Désarmement du Système code> I Arrêt d'Alarme
Armement Total / Partition Code > 🔊 > No. Partition > 🗊
Armement Partiel / Partition Code > No. Partition > 🐨
Désarmement / Partition Code> I No. Partition > I
Désarmement sous Contrainte Code Contrainte >
Alarme Panique Appuyez simultanément sur 🔊 💽 pendant 2 secondes
Alarme Incendie Appuyez simultanément sur 💽 🐼 pendant 2 secondes
Alarme Assistance Appuyez simultanément sur 💿 💿 pendant 2 secondes
Exclure une Zone rapide Code > [No. Zone]
Contrôle de Sortie (Code) (Code) (Activités) (No. SP)
Définition de n° de téléphone Suivez-Moi
Afficher Défauts (Code) (Afficher) (Défauts)
Afficher mémoire d'évènements [Code] [Mémoire d'évènements]
Carillon Clavier On/Off 💿 [Code] 💽 [Activités] 💽 [Son Clavier] 💽 [Carillon]
Edition Codes Utilisateurs [Code] (Codes/Tags] (Définir]
Test de Zone (Test de Marche)Image: Code Code Code Code Code Code Code Code





Clavier Slim Bidirectionnel

Fonction	Mode Rapide	Mode Sécurisé	
Armement Complet		[Code] ²	
Armement	Choix partition	Choix partitior	1[1/2/3]
Partition	[1/2/3] >	> [Code] > [Code]	2
Désarmement	> [Code] ou Tage c	le Proximité (apr	ès réveil)
Armement Partiel ³			[Code]
Armement Partiel –	Choix partition	Choix partiti	on
Partition	[1/2/3/4] >	[1/2/3/4] >	>[Code]
Désarmement Partition Choix partition 1/2/3/4 et appuyez sur suivi du [Code]			
Alarme Panique	Appuyez sur	\mathbf{I}_{+} 2 simult	anément pendant 2 secondes
Alarme Incendie	Appuyez sur	3_{+}	anément pendant 2 secondes
Alarm Médicale/Urgence Appuyez sur + 6 simultanément pendant 2 secondes			
Demande d'Etat	Appuyez sur secondes pour v afficher l'état du indication ci-des	pendant 2 roir la LED a système (voir ssous)	Appuyez sur pendant 2 secondes suivi du code ² pour voir la LED afficher l'état du système (voir indication ci- dessous)
Contrôle de Sortie	Appuyez sur 1/2 2 secondes	2/3 pendant	Appuyez sur 1/2/3 pendant 2 secondes suivi du code ²
Réveil du Clavire	Appuyez sur		





Télécommande Bidirectionnelle

Fonction	Mode Rapide	Mode Sécurisé ¹	
Armement Complet		a > [Code]	13:00
Armement Partiel*		S [Code]	- (°/?)
Désarmement		[Code]	2
Demande d'Etat	4\? 2 secondes	41? pendant 2 secondes > Code	_
Contrôle Sorties A/B/	/C secondes	3 pendant 2 2 seco	ndes > [Code]
Alarme Panique	1 +	simultanément pend	dant 2 secondes
Annuler l'Opération	*>[*	
Notes:			
*Pour un armement P	'artiel sans délai d'e	entrée, appuyez sur	pendant 2 secondes.
 Consultez votre ins Le tag de proximité 	stallateur pour les f é peut être utilisé à	onctions définies avec un la place du code.	code.
3. Pour un armement	Partiel sans délai c	l'entrée, appuyez sur	pendant 2 secondes.

- 4. Un capteur de lumière est utilisé pour économiser les piles en activant/désactivant le rétro-éclairage du clavier.
- 5. Doit être défini par votre installateur.





Smartphone

Armement Complet		
Armement Complet –	Partition 2	RISCO
Partition		
Armement Complet –		Attal
Groupe	Partition 2	12 2 2
(si défini)		
Armement Partiel		Last Alers injeges
Armement Partiel – Partition	Partition 2 >	1
Désarmement	ſ⊒>[Code]	6
Désarmement Partition	Partition 3 > ○	
Exclusion de Zone (Cocher On/Off)	Ditections	Mise à jour





Application Web

ARMER/DESARMER				
Armement Complet	Toutes Partit Armement			
Armement Complet	[Lettre Groupe] > Armement Total		and the second second	
- Groupe (si défini)	Ou PARTIT	_		
Armement Partiel	Toutes Partitions ou PARTITION x > Armement Partiel			
Désarmement	Toutes Partitions ou PARTITION x > [Code] > DESARMER		le] > DESARMER	
PARAMETRES				
Utilisateurs & Codes du système		Edition, Suppression et Ajout de Nouvel Utilisateur		
Utilisateurs & Codes Web		Edition des utilisateurs Web et des identifiants d'accès		
Changer le mot de passe		Entrez l'ancien/Nouveau/Confirmation > VALIDER le nouveau Mot de Passe		
Exclure Zone		Choix ZONE xx > Exclure > METTRE A JOUR		
Changer l'apparence		Choix de la couleur		
Alertes/Ajout de Nouveau Contacts		Entrez le Nom, l'Email/Numéro de téléphone. Sélectionnez la langue d'Alerte, et les Partitions et cochez les Emails et SMS souhaités		
Fuseau Horaire		Sélectionnez le Fuseau Hora	ire du système	
HISTORIQUE				

Visualisation de l'historique du système avec possibilités d'export

DOMOTIQUE

Sortie Programmables

Cochez ON/OFF > METTRE 0 JOUR



Indications LED:



Claviers LCD et Tactiles

ပံ _{(Alimentation):}

Allumée: Alimentation OK, Pas de défaut Eteinte: Pas l'alimentation

Clignote Rapidement: Condition de défaut

✔ (Prêt):

Allumée: Prêt à être armé Eteinte: Le système n'est pas prêt à être armé Clignote doucement: Prêt à être armé avec une zone entrée/sortie ouverte.

(Armé) / LED ROUGE

Allumée: Le système ou la partition est armé(e) Eteinte: Le système est désarmé

Clignote Lentement: Le système est en tempo de sortie.

Clignote Rapidement:

Il y a une alarme

Solution (Sabotage/AP) : Allumée: Alarme Autoprotection Eteinte: Pas d'alarme Sabotage/AP

(Armé Partiellement / Exclusion):

Allumée: Le système est armé partiellement / Zone(s) exclue(s)

Eteinte: Pas de zones exclue

(Incendie): Allumée: Alarme incendie Eteinte: Pas d'alarme incendie Clignote: Défaut dans une boucle de détection incendie.

(Proximité) [Clavier Tactile uniquement] Son clignotement indique que le clavier a un lecteur de proximité





Clavier Slim Bidirectionnel

Bleu Rouge Vert	Indications LED			
FR	Couleur Bleu	Etat Clignote	Etat Système Communication avec la centrale	
00	Rouge	Allumée	Système armé complètement ou partiellement	
111122		Flash lent	Pendant la temporisation de sortie	
		Flash rapide	Alarme	
	Vert	Clignote	Indication de défaut dans le	
		-	système quand il est désarmé *	
	Vert/Rouge	Alterné	Attente du code	

Télécommande Bidirectionnelle

Fonction	(Envoi Commande)	(Réception état)
Armement Complet	Vert	Rouge
Armement Partiel	Vert	Orange
Désarmement	Vert	Vert
Alarme	Vert	LED Clignotante

* Si pendant un envoi de commande, la LED change de couleur en Orange, cela indique une condition batterie basse.

Edition Codes Utilisateurs

- 1. À partir de l'affichage principal appuyez sur 💬.
- 2. Introduisez votre code responsable général (par défaut 1234) suivi de 💷.
- 3. Naviguez jusqu'à l'option Codes/Tags >
- 4. Naviguez jusqu'à l'option Définir et appuyez sur 💷.
- Sélectionnez un utilisateur et appuyez sur ¹
- 6. Sélectionnez Editer Code et appuyez sur
- 7. Introduisez le nouveau code et appuyez sur
- 8. Pour modifier les noms d'utilisateurs naviguez jusqu'à l'option Editer Label et introduisez votre nom.
- 9. Répétez la procédure ci-dessus pour des codes supplémentaires.





Attribution de Tag de Proximité

- 1. Répétez les étapes 1-5 de l'Edition Codes Utilisateurs ci-dessus.
- 2. Sélectionnez (Ré)écrire Tag et appuyez sur 💷.
- 3. Dans les 10 secondes, approchez le Tag de proximité des touches du clavier.

Programmation et modification de l'heure et de la date du système

- Appuyez sur et introduisez votre code responsable général suivi de
- 2. Naviguez jusqu'à l'option Horloge et appuyez sur
- 3. Sélectionnez Date & Heure et appuyez sur 🥯
- Introduisez l'heure exacte en format 24 heures et la date. Pour introduire la date, utilisez les touches pour déplacer le curseur et les touches pour changer les valeurs.
- 5. Appuyez sur 💷 pour enregistrer votre configuration.





Commande par SMS via GSM

Commandes à distance par SMS

(Remarque : cette application n'est disponible que si un module GSM/GPRS a été installé dans votre système.)

Structure du message SMS:	Exclure une zone: [Code] B [No. Zone]	
[Code utilisateur][Commande]	Inclure une zone: [Code] UB [No. Zone]	
Armement Complet: [Code] A	Activer une sortie: [Code] SPON [No. UO]	
Armement Partiel: [Code] P	Désactiver une sortie: [Code]SPOFF[No.UO]	
Armement Groupe:	Obtenir l'état du système: [Code] ST	
[Code][G][Selectionnez Groupe A/B/C/D])	Obtenir le niveau de crédit SIM (pour	
Désarmement Complet: [Code] D	cartes prépayées): [Code] CR	
Armement Partition: [Code] A [No.	Modifier un numéro SM: [Code] TELSM	
Partition]	[numéro de série SM] NEW [Nouveau No	
Désarmement Partition: [Code] D [No.	de tél.]	
Partition]		
Exemple:		
Pour armer le système d'envoyer des SMS	: 1234A	
Pour armer les partitions 1 et 2, envoyer d	es SMS: 1234A12	
Pour désarmer la partition 1 envoyer SMS	S- 1234D1	

Notes:

- 1. Les commandes par SMS ne sont pas sensibles à la casse. (elles peuvent contenir des Majuscules, Minuscules ou un mix des deux).
- 2. Un séparateur entre les mots n'est pas requis bien qu'il soit accepté.
- 3. Le code responsable général par défaut 1234.
- **4**. Ajouter **RP** à la fin de votre SMS pour recevoir une réponse SMS de la LightSYS, confirmant que la commande a été réalisée avec succès.

Exemple : Pour armer le système et recevoir un message de confirmation, envoyez le SMS : 1234ARP





Contrôle Commandes téléphoniques

Remarque : cette application n'est disponible que si un module vocal a été installé dans votre système.

Instruction en cas d'appel téléphonique:

- 1.Décrochez le téléphone.
- 2.Dites "Allô" ou appuyez sur [#].
- 3.Choisissez une option parmi le menu de Confirmation.

Menu de Confirmation

Confirmer le message d'événement: [1] Confirmer et arrêter tous les appels: [2] [code utilisateur] [#] Accès au menu Commande (option): [3] [code utilisateur] [#] Ecouter et parler: [6] [3] [code utilisateur] Répéter le message: [#] Répéter les options du menu: [*]

Appeler le système:

- 1. Appelez le numéro de téléphone sur lequel le système est raccordé.
 - Si un répondeur est présent: Laissez la ligne sonner 1x, raccrochez et appelez à nouveau
 - S'il n'y a pas de répondeur présent: Attendez jusqu'à ce que le système décroche. Dès que vous entendez une tonalité de confirmation:
- 2. Entrez le code d'accès à 2 chiffres.
- 3. Entrez votre code utilisateur suivi de [#].
- 4. Choisissez l'option désirée dans le menu Commande.

Menu Commande:

Armer toutes les partitions: [1] [1] Armer par partition: [1] [9] [n° Partition] Désarmer toutes les partitions: [2] [2] Désarmer par partition: [2] [9] [n° Partition] Exclure les zones: [3] [n° Zone] [#] [9] Commander les sorties: [4] [Sortie n°] Modifier le numéro Suivez-Moi: [5] [no. SM] [#] [2] [Nouveau n° Tél.]: [#] [1] Ecouter:[6] [1] Parler:[6] [2] Ecouter et Parler :[6] [3] Enregistrer un message: [7] Terminer la communication: [0] Répéter les options du menu: [#] Retourner au menu précédent: [*]