

REVENIR SUR LA CENTRALE WICOMM PRO



**Comment exploiter les caméras RISCO ?**

- Les caméras permettent la visualisation en temps réel, avec ou sans NVR
- Caméras + NVR = Enregistrement et relecture d'images
- Caméras sans NVR = Levée de doute visuelle lors l'une alarme
- Caméras avec carte SD (non fournie) sans NVR = Enregistrement de mini-séquences vidéo



**SYNOPTIQUE DYNAMIQUE**

**RISCO CLOUD**

Fiches Produits, Caractéristiques Techniques Détaillées, Documentations Techniques, Manuels D'installation...  
**CLIQUEZ SUR LES IMAGES POUR EN SAVOIR +**

BOX - ROUTEUR



RJ45

**ENREGISTREURS NVR**



**CAMÉRAS IP FILAIRES**



**CAMÉRAS IP SANS FIL**




**DOMOTIQUE**



**UTILISATEUR**



**Solution Smart Home**



Disponible en kits SmartHome :  
RH250A004EUA RH250A005EUA

- Lumières Allumées
- Porte de garage Verrouillée
- Chauffe eau Allumé
- Porte d'entrée Verrouillée
- Machine à café Allumée
- Chauffage Allumé
- Alarme intérieure Désarmée

**Centre de réception d'alarmes Télésurveillance**



- Modes de programmations :**
- Manuel : avec le clavier sans-fil ou directement sur la centrale
  - A distance par internet : avec les modules IP et/ou 3G et l'application Windows « Configuration Software »

**INSTALLATEUR**

LOGICIEL DE CONFIGURATION



CLOUD RISCO INSTALLATEUR



CALCULATEUR

Handy App

