




FUNZIONI DI J3

Ponticello APERTO	
Ponticello CHIUSO	

FUNZIONE: INPUT 1

Chiude (contatto N.O.)
Stop (contatto N.C.)

FUNZIONE: INPUT 2

Apri (contatto N.O.)
Apri/Chiude (contatto N.O.)

Ponticello **J4** = NON UTILIZZATO

LED: DL1 (verde) = lampeggiante quando il BUS è configurato
spento quando il BUS NON è configurato

J3 FUNCTIONS

Jumper OPEN	
Jumper CLOSED	

INPUT 1 FUNCTION

Close (contact N.O.)
Stop (contact N.C.)

INPUT 2 FUNCTION

Open (contact N.O.)
Open/Close (contact N.O.)

Jumper **J4** = NOT USED

LED: DL1 (green) = it's flashing when the BUS is configured
it's off when the BUS is NOT configured

J3 FUNKTIONEN	FUNKTION: INPUT 1	FUNKTION: INPUT 2
Jumper OFFEN 	Schließt (Kontakt N.O.)	Öffnet (Kontakt N.O.)
Jumper GESCHLOSSEN 	Stop (Kontakt N.C.)	Öffnet/ Schließt (Kontakt N.O.)

Jumper **J4** = NICHT BENUTZT

LED: LED: DL1 (grün) = blinkt, wenn der BUS konfiguriert ist
Aus, wenn der BUS NICHT konfiguriert ist

PARAMETRES JUMPER J3	POSITION: INPUT 1	POSITION: INPUT 2
JUMPER OUVERT 	Fermeture (Contact N.O.)	Ouverture (Contact N.O.)
JUMPER FERMÉ 	Stop (Contact N.C.)	Ouverture/fermeture (Contact N.O.)

Jumper **J4** = NOT USED

LED: DL1 (verte) = il clignote lorsque le réseau BUS est configuré.
il est éteint lorsque le réseau BUS n'est pas configuré

FUNCIONES DE J3 *	FUNCIÓN: INPUT 1	FUNCIÓN: INPUT 2
Jumper ABIERTO 	Cierra	Abre
Jumper CERRADO 	Stop	Abre/Cierra

Jumper **J4** = NO UTILIZADO

LED: DL1 (verde) = parpadea cuando el BUS está configurado
apagado cuando el BUS NO está configurado