






















Guide Rapide d'Utilisation

Merci d'avoir choisi le système de sécurité sans fil Agility 3. Ce guide de démarrage rapide décrit les actions utilisateur principales de l'Agility 3. Pour obtenir la version complète du manuel utilisateur, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.riscogroup.com.


























Armement Complet :


	Mode rapide: Appuyez sur 	 Mode rapide: Appuyez sur 
	Mode sécurisé: Appuyez sur  + code ou tag de proximité	Mode sécurisé: Appuyez sur  + code
	Télécommande: Appuyez sur 	 SMS: Entrez [Code][A], (exemple, 1234A)
	Application Web: Cliquez sur Armement Total	 Smartphone: Appuyez sur 


Armement Partiel :

	Mode rapide: Appuyez sur 	 Mode rapide: Appuyez sur 
	Mode sécurisé: Appuyez sur  + code ou tag de proximité	Mode sécurisé: Appuyez sur  + code
	Télécommande: Appuyez sur  ou le bouton 4 (si défini par l'installateur)	 SMS: Entrez [Code][P], (exemple, 1234P)
	Application Web: Cliquez sur Armement Partiel	 Smartphone: Appuyez sur 












Armement par Partition:

	Mode rapide: Appuyez sur  /  /  >  / 	 Mode rapide: Appuyez sur  /  /  >  / 
	Mode sécurisé: Appuyez sur  /  /  >  /  + code ou tag de proximité	Mode sécurisé: Appuyez sur  /  /  >  /  + code.
	Appuyez sur  ou le bouton 4 (si défini par l'installateur)	 SMS: Entrez [Code][A ou P] [Partition 1,2 ou 3]















Voir la dernière Alarme: Appuyez sur  pendant 2 secondes


Voir l'Etat du Système: Appui court/long sur  : afficheur LCD

Désarmement du Système:

 <p>Appuyez sur  suivi du code ou tag de proximité</p>	 <p>Mode rapide: Appuyez sur </p> <p>Mode Sécurisé: Appuyez sur  > Code</p>
 <p>Appuyez sur </p>	 <p>SMS: Entrez [Code][D], (exemple 1234D)</p>
 <p>Application Web: Entrez le code utilisateur et cliquez sur Désarmer</p>	 <p>Smartphone: Appuyez sur </p>








Désarmement par Partition:

 <p>Appuyez sur ① / ② / ③ >  > code ou tag de proximité</p>	 <p>Mode rapide: Appuyez sur  /  /  > </p> <p>Mode sécurisé: Appuyez sur  /  /  >  > code</p>
 <p>Appuyez sur . Toutes les partitions assignées au bouton seront désarmées</p>	 <p>SMS: Entrez [Code][D] [Partition 1,2 ou 3] (exemple 1234D1)</p>

Désarmement sous contrainte: Appuyez sur  suivi du code sous contrainte

Exclusion de zone rapide: Appuyez sur  > [Code]  [N° Zone]  [Définir] 

Alarme Panique:

 <p>Appuyez sur  et  simultanément</p>	 <p>Appuyez sur  et  simultanément</p>
 <p>Appuyez sur le petit bouton (si défini par l'installateur)</p>	

Alarme Incendie: Appuyez sur ④ ⑤ simultanément pendant 2 secondes

Alarme Médicale/Urgence: Appuyez sur ⑦ ⑧ simultanément pendant 2 secondes

Définir le Suivez-Moi: Appuyez sur  > [Code]  [Suivez-Moi]  [Définir] 

Carillon Système On/Off: Appuyez sur ④ pendant 2 secondes

Contrôle de Sorties : Appuyez sur ① / ② / ③ pendant 2 secondes

Indications LED:

LED d'Alim. (Verte) On: Alim. OK Clignote rapidement: Défaut secteur Clignote lentement: Batterie basse ✓ LED Prêt (Verte) On: Système prêt Off: Zones ouvertes Clignote lentement: Prêt à être armé avec une zone temporisée ouverte	LED Armé/Alarme (Rouge) On: Système armé Clignote rapidement: Alarme Clignote lentement: Système en tempo de sortie LED Défaut (Orange) Clignote rapidement: Défaut Off: Aucun défaut	LED Partiel (Rouge) On: Système armé partiellement Off: System désarmé
--	--	--

Indications sonores:

Alarme intrusion	Bips rapides continus.
Alarme incendie	Bips rapides en quinconce
Délai de sortie	Bips lents jusqu'à la fin du délai de sortie
Délai d'entrée	Bips lents jusqu'à la fin du délai d'entrée
Confirmation de commande	Tonalité d'une seconde
Rejet de commande	3 bips rapides d'erreur
Acquittement sonore	1 bip sirène: Système armé
Armement/Désarmement	2 bips sirène: Système désarmé 4 bips sirène: Système désarmé après une alarme

Editer les Codes Utilisateurs:

- Appuyez sur .
- Entrez votre code.
- Allez jusqu'à l'option Codes/Tags et appuyez sur .
- Allez jusqu'à l'option Codes Utilisateurs et appuyez sur .
- Sélectionnez l'option Nouveau/Changer et appuyez sur .
- Allez jusqu'au numéro d'utilisateur auquel vous voulez assigner un code utilisateur et appuyez sur .
- Entrez puis ré-entrez le nouveau code suivi de .
- Répétez les étapes précédentes pour des codes supplémentaires.

Assigner un Tag de proximité:

- Suivez les étapes 1 à 3 comme pour éditer les codes utilisateur (ci-dessus).
- Allez jusqu'à l'option Tag de Proximité et appuyez sur .
- Sélectionnez l'option Nouveau/Changer et appuyez sur .
- Allez jusqu'au numéro d'utilisateur auquel vous voulez assigner le tag et appuyez sur .
- Dans les 10 secondes suivantes, présentez le tag à une distance de 1 à 2 cm des touches du clavier.
- Répétez les étapes précédentes pour des tags supplémentaires.

Commandes SMS:

Armement Complet: [Code][A] (exemple 1234A)

Armement Partiel: [Code][P]

Désarmement Complet: [Code][D]

Armement par Partition: Code][A][N° Partition]

Désarmement par Partition: [Code][D][N° Partition]

Exclure Zone: [Code][B][N° Zone]

Inclure Zone: [Code][UB][N° Zone]

Activer Sortie: [Code][SPON][N° SP]

Désactiver Sortie: [Code][SPOFF][N° SP]

Etat du Système: [Code][ST]

Dernière Alarme: [Code][AL]

Niveau Crédit SIM: [Code][CR]

Commandes par téléphone :

Recevoir un appel:

1. Débranchez le téléphone.
2. Dites "Allo" ou appuyez sur [#].
Vous entendrez un message d'annonce de l'évènement.
3. Acquitez l'évènement
(Voir menu Acquitement).

Menu d'acquitement:

- Acquitter le message: Appuyez sur [1].
Acquitter et arrêter tous les appels: Appuyez sur [2] [Code utilisateur] [#].
Accéder au menu de commande: Appuyez sur [3] [Code utilisateur] [#].
Ecouter et Parler: Appuyez sur [6] [Code Utilisateur].
Répéter le message évènement: Appuyez sur [#].
Répéter le menu d'acquitement: Appuyez sur [*].
-

S'enregistrer sur RISCO Cloud

L'enregistrement sur RISCO Cloud vous permet de surveiller, contrôler et configurer votre système Agility 3 depuis n'importe où.

1. Allez sur www.riscocloud.com/register.
2. Saisissez votre nom et prénom.
3. Entrez votre adresse email en tant qu'identifiant (nécessaire pour la première activation).
4. Définissez un mot de passe (minimum 6 caractères et au moins 1 chiffre), et confirmez le.
5. Entrez les 15 chiffres du numéro ID de la centrale situé sur le côté de la centrale, ou imprimé sur le coupon inclus dans la centrale.
6. Complétez le formulaire d'enregistrement et validez en cliquant sur le bouton Register.
7. Pour compléter votre enregistrement, ouvrez le message email reçu sur le compte mail saisi en tant qu'identifiant.

Se connecter au RISCO Cloud

1. Allez sur www.riscocloud.com
 2. Choisissez la langue French.
 3. Entrez votre Identifiant et Mot de Passe (Identiques à ceux fournis durant l'enregistrement).
 4. Entrez le code PIN (Code utilisateur de l'Agility).
 5. Cliquez sur le bouton VALIDER.
-

iRISCO – Application Smartphone RISCO

Les utilisateurs peuvent maintenant profiter de l'application smartphone iRISCO, pour contrôler facilement leur système Agility 3, depuis n'importe où.

Téléchargez l'application iRISCO depuis l'App Store ou l'Android Play Store.